



	Honnan	Milyen kábellel	Hová (port)	
1.	Nyomógomb Portás gomb (nyitáshoz)	2x0,5mm ² YSLY vagy MT	A1	DOOR_BTN1
			A2	DOOR_BTN2
2.	ProxerW72/Proxer8 olvasó Ki irány	Cat5/6 kábel	A1	Reader 1 álló csatlakozó
			A2	Reader 2 álló csatl.
3.	ProxerW72/Proxer8 olvasó Be irány	Cat5/6 kábel	A1	Reader 1 fekvő csatl.
			A2	Reader 2 fekvő csatl.
4.	Síktapadó mágneszár	2x0,75/2x1mm ² YSLY vagy MT	A1	Lock PWR 1 / Relay 1*
			A2	Lock PWR 2 / Relay 2
5.	Nyitásérzékelő / Door Szenzor (REED relé)	2x0,5mm ² YSLY vagy MT	A1	DOOR_1
			A2	DOOR_2
6.	Mágneszár ellendarabja	2x0,75 / 2x1mm ² YSLY vagy MT kábel	A1	Lock PWR 1 / Relay 1*
			A2	Lock PWR 2 / Relay 2

***Figyelem!**

A Relay1 és a Lock PWR1-et EGYSZERRE NE KÖSSÉ BE!
Választania kell, melyiket használja!

UniGate 2043 bekötési rajz

2 ajtót és 4 olvasót képes kezelni egy UniGate 2043 vezérlő.